

目 次

1. 機能	2
2. ソフトウェアのインストールと接続	2
(1) デバイスドライバと実行ファイルをインストール (2) カウンタの入力信号を接続 (3) ボードのID番号をO番とします	2 2 2
3. 表示画面でカウンタを操作 標準送受信モードでの画面操作は、以下に記述の項目以外は カウンタ計測プログラム CPR25KB と同じです。 詳細な操作方法は CPR25KB 取扱説明書をご覧ください。	、3
3.1 周波数計測用 CPR25KB_AR の操作	3
<ul> <li>(1) サンプリング間隔の設定</li> <li>(2) グラフ縦軸スケールの設定</li> <li>(3) カウンタグループの選択</li> <li>(4) 動作モードの切換え</li> <li>(5) 差分値表示</li> <li>(6) 周波数表示</li> </ul>	3 4 4 4 4 4
3.2 プログラム起動時の状態	5
<ul><li>(1) 設定状態の自動保存</li><li>(2) 設定状態の手動保存</li></ul>	5 5
4. 周波数自動計測	5
4.1 周波数計測の開始	6
<ul> <li>(1) 周波数計測開始前に</li> <li>(2) 周波数計測の開始</li> <li>(3) 計測開始条件 デジタル入力</li> </ul>	6 6 6
4.2 計測データの保存	7
ファイル名 保存データ形式 周波数の測定例 極く低い周波数の測定例	8 8 9 9
5. カウンタ入力2信号の時間差検出	10
6. 対象基板(ユニット)の固定登録	11
補足 カウント値を任意の単位で換算表示 カウンタ計測プログラム CPR25KB と同じです。 詳細は CPR25KB 取扱説明書をご覧ください	

カウンタ計測プログラム CPR25KB\_AR は、DACS-2500KB-SCN3 カウンタ製品に 対応した、周波数計測用プログラムです。このプログラムにてカウンタ操作およびカウン ト値のリアルタイム表示、周波数計測と周波数変化のグラフ表示、カウント値のファイル 記録ができます。

> <u>対応カウンタ製品</u> DACS-2500KB-SCN3 2023年6月以降出荷分にて対応

### 2. ソフトウェアのインストールと接続

# (1) デバイスドライバと実行ファイルをインストール

カウンタ計測プログラムを動作させる前に、弊社USBインターフェイス製品のデバイスドラ イバをインストールしてください。インストール方法の詳細は、「ドライバインストール手 順説明書」を参照してください。

カウンタ製品フォルダ(dacs2500KB\_CNT)にある、 実行ファイル CPR25KB\_AR.exe を、適当なディレクトリにコピーしてください。

## (2) カウンタ入力信号を接続

デジタル入力と各カウンタ信号の対応

詳しくはカウンタの説明書をご覧ください。

宗华カプノダロ~~26前週対象にすること				
カウンタ番号	カウント入力	UP/DOWN入力	リセット入力	ゲート入力
	(A相入力)	(B相入力)		
0	bitO	bit1	bit2	bit3
1	bit4	bit5	bit6	bit7
2	bit8	bit9	bit10	bit11
計測開始	bit23 (1	ON)にて計測開な	冶	

標準カウンタ0~2を計測対象とするとき

拡張カウンタ3~5を計測対象とするとき

拡張	カウント入力	UP/DOWN入力	リセット入力	ゲート入力
カウンタ番号	(A相入力)	(B相入力)		
3(表示O)	bit12	bit13	bit14	bit15
4 (表示1)	bit16	bit17	bit18	bit19
5(表示2)	bit20	bit21	bit22	bit23
計測開始	bit11 (1	I ON )にて計測開な	冶	

## (3)ボードのID番号をO番とします

出荷時にはO番になっていますので、設定の必要はありません。O番以外の設定になっている場合は、カウンタ基板説明書をご覧いただき、O番に設定して下さい。

# 3. 表示画面でカウンタを操作

実行ファイル CPR25KB\_AR.exe を起動すると、画面左側がカウンタ操作用、右側が周波 数変化グラフの画面表示となります。

■ カウンタ計測 CPR25KB_AR Ver2.00	– o x
メニュー 記録保存	
0	KHz 13- 12- 10-
振響 拡張 F CURT カウンタの <b>0</b> UP/DOWN 計測 + - X X	9-
カウンタ1 <b>0</b> UP/DOWN 計測 + - X X	7+
カウンタ 2 <b>0</b> _ UP/DOWN 計測 + - X X	
ホールド 0 標準	3+
ホールド 1 0 標準	1+
ホールド 2 0 標準	0
Hz	-1-
	-3-
	-4-
	-6+
	-7+
カウンタ 0 ttttttt 無効 くり返し カウンタ 1 ffffffff 無効 くり返し	-9-
カウンタ 2 ffffffff 無効 くり返し	
サンブリング間隔(μs) 9996 グラフ縦軸スケール(Hz) 15000 標準送受信モード	
	-

図3.1 起動直後の画面例

起動直後は標準送受信モードとなっています。標準送受信モードでは、カウンタの設定操作 ができます。標準送受信モードでの画面操作は、以下に記述する項目以外は、カウンタ計測 プログラム CPR25KB と同じです。詳細な操作方法は CPR25KB 取扱説明書をご覧くだ さい。

## 3.1 周波数計測用 CPR25KB\_AR の操作

## (1)サンプリング間隔の設定

サンプリング間隔の表示部分をクリックすると、 カウンタ 1 ffffffff 無効 カウンタ 2 fffffff 無効 サンプリング間隔(単位µs)の入力表示になり ます。 範囲 500 ~ 10000000 自動リピート応答動作の間隔を指定します。 サンブリング間隔(µs) 自動リピート動作の詳細は、 グラフ縦軸スケール(Hz) 15000 DACS-2500KB-SCN3 取扱説明書を 標準送受信モード ご覧ください。

### 入力例 1000μsのとき 1000回 と入力 入力後の表示は 996 となります。 自動リピート応答は、3chのカウンタ値を12個のデータで転送するため、 μs単位で12の倍数の近い値に補正します。

# (2) グラフ縦軸スケールの設定

. — ,	グラフ縦軸スケールの表示部分をクリックする と、グラフ縦軸スケール(単位Hz)の入力表示 になります。 範囲 10 ~ 25000000 入力例 15KHzのとき 15000 と入力 グラフ縦軸表示は ±15KHz 範囲となります。	カウンタ 1 ffffffff カウンタ 2 fffffffff サンブリング間隔(μs) <mark>グラフ縦軸スケール(Hz)</mark> 標準送受信モード	無効 無効 -
(3)	カウンタグループの選択 標準カウンタ0~2,拡張カウンタ3~5の いずれのグループを計測対象とするかを選択し ます。 「標準」または「拡張」をクリックします。 (注)拡張カウンタ3~5を選択した場合、 拡張カウンタは画面上で、カウンタ0~ 2と表示されます。	<ul> <li>■ カウンタ計測 CPR25KB_A メニュー 記録保存</li> <li>         練事 拡張 カウンタ 0 カウンタ 1 カウンタ 2     </li> </ul>	R Ver2.00 0 F 0 _ UP/DOWN 0 _ UP/DOWN 0 _ UP/DOWN
(4)	動作モードの切換え 起動直後は標準送受信モードとなっています。 「標準送受信モード」をクリックすると、 「周波数自動計測」となります。再度、クリッ クすると、「標準送受信モード」に戻ります。 「周波数自動計測」とすると、周波数の自動計 測が始まります。	カウンタ 1 ffffffff カウンタ 2 ffffffff サンプリング間隔(μs) グラフ縦軸スケール(Hz) 標準送受信モード	無効 無効 15000
	各カウンタ動作設定、サンプリング間隔、 グラフ縦軸スケール、カウンタグループの設定 は、標準送受信モードでのみ可能です。	カウンタ 1 ffffffff カウンタ 2 ffffffff サンプリング間隔(μs) グラフ縦軸スケール(Hz) <b>周波数自動計測 577</b> 1	無効 無効 15000 <b>5771</b>

# (5) 差分值表示

指定したサンプリング間隔での各カ ウンタ値の差分値を表示します。 差分値表示は「周波数自動計測」の ときのみです。

1	ホールト	2	U A	票準	
~	~				Hz
		0			
	差分	1			
	差分	2		7	
を	を表示し	します。 単位	Hz		

# (6)周波数表示

各カウンタに入力される信号の周波数を表示します。 単位 Hz 周波数表示は「周波数自動計測」のときのみです。

## 3.2 プログラム起動時の状態

## (1)設定状態の自動保存

本プログラムを終了したときに、終了時のカウンタ設定状態を、 設定保存ファイル(CPRKR.par)に自動保存します。プログラム起動時には、このファイル から設定状態を読取って終了時と同じ状態に設定します。設定保存ファイル(CPRKR.par) が存在しない場合は、カウンタ基板(ユニット)電源投入時の初期状態と同じになります。

(こ参考)プログラムを終了しても、カウンタ基板の電源をOFFとしない限り、カウンタ 基板はカウンタ動作を継続しています。従って、本プログラムを再度起動すれば、 以前の状態を継続することができます。 ただし、周波数自動計測の状態でプログラムを終了した場合は、再起動すると 標準送受信モードで始まります。

## (2) 設定状態の手動保存

プログラム終了時の自動保存とは別に、手動で設定状態を保存することができます。メニューから「設定保存」を選択すると、自動保存とは別名の設定保存ファイル(CPRKR1.par) に設定状態を保存します。

CPRKR.par、CPRKR1.par は本プログラム実行ファイルと同じフォルダに生成します。 プログラム起動時に手動保存した状態とする場合は、CPRKR1.par を CPRKR.par にコピ ーしてください。(CPRKR.parを削除。CPRKR1.parをコピーしてCPRKR.parに名前を変 更。)

### 4. 周波数自動計測



図4.1 モーションコントローラ直線補間/S字加減速特性実測例

## 4.1 周波数計測の開始

## (1) 周波数計測開始の前に

起動直後は標準送受信モードとなっています。このモードにて、計測に使用するカウンタが カウント動作していることを確認します。カウント動作をしていないときは、次の設定をし てください。

周期数計測用のサンプリング間隔、グラフ縦軸スケールも設定してください。

カウント開始	計測/停止> <b>計測</b> となっていること
カウントモード	標準/周期/パルス幅> <b>標準</b> となっていること
カウンタリセット(R	+/−/X> <b>X (無効</b> )となっていること

## (2) 周波数計測の開始

「標準送受信モード」の表示部分をクリックすると、「周波数自動計測」となります。再度、 クリックすると、「標準送受信モード」に戻り、周波数計測は停止します。

(注)各カウンタ動作設定、サンプリング間隔、グラフ縦軸スケール、カウンタグループの 設定は、「標準送受信モード」でのみ可能です。「周波数自動計測」状態では、これ らの操作はできません。

「周波数自動計測」に切換ると、設定しているサンプリング間隔で、周波数計測を開始し、 画面右側の、周波数変化グラフの右端から、計測した周波数を描画し、時間経過に従って、 左方向に画面をスクロールしてゆきます。

# (3)計測開始条件 デジタル入力

標準カウンタグループ0~2を指定した場合

<u>デジタル入力bit23</u> ON(論理1)にて、計測を開始します。 デジタル入力bit23 OFF(論理0)で、計測を中断し、グラフ描画も停止します。 ON(論理1)となると、再び計測を開始します。デジタル入力とは無関係に 計測行う場合は、デジタル入力bit23を常にON(論理1)としておきます。

拡張カウンタグループ3~5を指定した場合

<u>デジタル入力bit11</u> ON (論理1) にて、計測を開始します。 デジタル入力のbit位置が異なる以外は、標準カウンタの動作と同じです。



## <u>4.2 計測データの保存</u>

計測を開始すると、カウンタ3個分のカウンタ値とホールドレジスタ値を、メモリ上に連続 して記録してゆきます。記録最大サンプリング数は、総サンプリング数で 524288個です。 最大数を超えても、計測は継続しますが、記録はとまります。

標準送受信モードに切換えて計測を停止した後、再度、計測を開始すると、以前に計測した メモリ上のデータは無効となって、最初から計測データを記録し直します。

デジタル入力計測開始条件がOFFとなって計測を中断した後、デジタル入力計測開始条件がONとなって 計測を再開した場合は、それ以前に計測したデータに 続けて記録します。

標準送受信モードに切換えて計測を停止した後、 「記録保存」をクリックし、メニューで保存するファ イル番号を選択すると、記録した計測結果をファイル 保存することができます。



ファイル名	
記録保存1	ファイル名 CPRKR1_0.csv サンプリング数 65536 を超える場合は、65536 数に分割し、 ファイル名 CPRKR1_n.csv n:0~7 で保存します。
記録保存2 3 4 5	CPRKR2_n.csv n : 0~7 CPRKR3_n.csv CPRKR4_n.csv CPRKR5_n.csv

#### 保存データ形式

0, 60021327, 48623, 2138, 13697147, 13751419, 0 サンプリング間隔 } 1, 60031323, 48633, 2138, 14336891, 14391419, 0 10ms (9996µs) の例 1, 60041319, 48643, 2138, 14976635, 15031419, 0 サンプリング間隔 Cm Hm 1, 60940959, 49543, 2138, 72553595, 72631419, 0 Cm,Hm,Cn,Hnについては 1, 60950955, 49553, 2139, 73193339, 73271419, 73287420 次ページの周波数測定例 1, 60960951, 49563, 2139, 73833083, 73911419, 73287420 をご覧ください。 `Cn ۱ Hn 1, 62940159, 51542, 2139, 200502395, 200567419, 73287420 1, 62950155, 51552, 2140, 201142139, 201207419, 201287420 1, 62960151, 51562, 2140, 201781883, 201847419, 201287420 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 (5) 6  $\overline{7}$ O:初回データ 1:正常データ 2以上:サンプリング異常 ① リピート状態 ② カウンタO(または拡張カウンタ3)カウント値 ③ カウンタ1 (または拡張カウンタ4) カウント値 ④ カウンタ2(または拡張カウンタ5)カウント値 ⑤ カウンタO(または拡張カウンタ3)64MHzクロックのカウントホールド値 ⑥ カウンタ1(または拡張カウンタ4)64MHzクロックのカウントホールド値 ⑦ カウンタ2(または拡張カウンタ5)64MHzクロックのカウントホールド値 ホールド値の詳細は、DACS-2500KB-SCN3 取扱説明書をご覧ください。

#### ① リピート状態の詳細

計測開始直後のデータでは O となっています。 また、デジタル入力計測開始条件がOFFとなって計測を中断した後、再度、デジタル 入力計測開始条件がONとなって計測を再開した場合も、Oとなっています。

続くデータでは、正常に自動リピート送信ができている場合は 1 となります。 指定したサンプリング間隔に対して、データ転送速度がまにあっていない場合は、 16進数で 2~F の値となります。リピート状態が2以上の値の場合は、その行の カウンタのカウント値/ホールド値は正しくありません。 2以上の値が続く場合は、サンプリング間隔を長くして、再度、計測し直してください。

#### 周波数の測定例 (カウンタO に 1MHz を入力したとき)

(Hn - Hm)

73193339 - 72553595

= 1000000.0 Hz

分解能は64MHzクロックの周期 15.6ns 精度は、基板内部クロック発生器精度の ±20ppm(25℃)

#### 極く低い周波数の測定例 (カウンタ2 に 0.5Hz を入力したとき)



時間差を検出する2信号を、以下、A信号およびB信号とよびます。 時間差検出では、A信号の立上がりエッジから、B信号の立上がりエッジまでの時間を検出し ます。

カウンタ0のカウント入力に A信号

カウンタ1のカウント入力に B信号を接続します。



時間差検出を有効として後、4.1項の手順で、周波数計測を開始します。適切な信号入力 があれば、時間差欄に、A信号の立上がりエッジから、B信号の立上がりエッジまでの時間を、 0.1 µs の分解能で表示します。サンプリング間隔は、入力信号の繰返し間隔に応じて設定し てください。サンプリング間隔は、検出する時間差の分解能には影響しません。

	カウンタ 0 ffffffff カウンタ 1 ffffffff カウンタ 2 ffffffff	無効 くり返し 無効 くり返し 無効 くり返し	-90- -105- -120-
時間差 1秒の例	サンブリング間隔(μs) 9 グラフ縦軸スケール(Hz) 150 <b>周波数年動計測 47983 47</b> 9	9996 0000 ▽時間差 1000000 0 // s	-135-
		Τοσοσού. Ο μ.3	s
	」 カウンタ 0 ffffffff	無効くり返し	-90-
	カウンター fffffff	無効 くり返し 無効 くり返し	-105-
			-120-
時間差	サンブリング間隔(μs) グラフ縦軸スケール(Hz) 150	996 NNN V時間差	-135-
500 µ s の例	周波数自動計測 9974 99	500.0 μs	ms

図5.1 時間差検出例

## 6. 対象基板(ユニット)の固定登録

1台のパソコンに、本プログラムを動作させるカウンタ基板(ユニット)と、モーションコントローラ基板など、ほかのDACS製USB製品を接続して使用する場合、本プログラムの対象とする製品を固定登録することで、ほかの製品が接続されていても、対象となるカウンタ基板(ユニット)に接続することができます。

DACSのUSBインターフェイス製品には、すべての製品に、固有のシリアル番号を書込んでいます。周波数計測用ソフト CPR25KB\_AR にシリアル番号を対応させてユニットを登録します。

(注)パソコンに、弊社製品を1台のみ接続して使用する場合は、本説明に記述の登録処理 は必要ありません。

### カウンタユニット(基板)の登録方法

- (1)周波数計測用プログラムのフォルダを作成し、実行ファイル CPR25KB. exe をコピーします。
- (2)カウンタユニット(基板)<u>1台のみを接続し</u>、 そのユニットに対応させるフォルダにあるカウンタ計測ソフト CPR25KB\_AR. exe を起動します。
- (3)正常にカウンタ計測ソフトが起動したら、<u>\$キーを一度押します</u>。 カウンタ計測ソフトを一旦終了させて、フォルダの中を確認してください。 unitfix\_sample.txt という名前のファイルができています。
- (4) ファイル unitfix\_sample.txt の<u>名前を、unitfix.txt に変更します</u>。
   これにて、カウンタ計測ソフト CPR25KB\_AR. exe の次の実行から、デバイスが
   固定となります。

登録時には、必ず、カウンタユニット(基板)<u>1台のみを接続</u>してください。

(完)

製造販売	ダックス技研株式会社	1
	ホームページ https://www.dacs-giken.co.jp	

DACSCPR25AR23627D