


USB接続デジタル入出力
TTL絶縁アダプタ

DACS-2460

取扱説明書



DACS-2460

DACS

機器使用に関する注意と警告

- (1) 本基板は産業用途として製造していますので、ご使用には電気一般の知識を必要とします。一般家庭にてご使用になる電気機器には使用できません。
- (2) 医療機器のほか特に高い電氣的絶縁性を必要とする用途には使用できません。
- (3) 接続の間違い、または操作の誤りによって、万一、対象となる相手方装置、または本基板のいずれかが故障しても、本基板側は一切の責任を負いません。
- (4) 本基板を接続することにより、対象機器の電氣的な回路状態が変化する場合は、直ちに本基板の使用を中止してください。
- (5) 本基板から、対象機器となる装置に異常電圧等がかかり、相手方装置が故障した場合においても、本基板側は、相手方装置に関する一切の責任を負いません。

1. 仕様

別売のUSB接続デジタル入出力基板 DACS-2500K と共に使用して、パソコンのUSBポートより、絶縁したデジタル信号入出力を実行するための基板です。DACS-2500K などのLVTTTLレベル入出力信号を、絶縁した5V系TTL信号に変換します。

DACS-2500K 以外にも、入出力信号用コネクタのピン配列が同じ、DACS-1700、リモートI/O基板 RM5500AR、ワイヤレスI/O基板 DACS-9600K-DIO などと組合せて使用することができます。

(注1) 本基板の絶縁側出力は5V系TTLです。電源電圧の低いLVTTTLに接続する場合は、接続する機器(基板)の最大入力電圧にご注意ください。

(注2) 外部接続機器と本基板の、いずれか一方のみの電源が入っているとき、入出力信号線に異常電流が流れるのを防ぐために、外部接続機器と本基板の電源を連動させる必要があります。内部電源仕様と外部電源仕様の2タイプがありますので、適切な電源仕様タイプを選択ください。

型式 DACS-2460-5V 内部電源仕様



150mAまでの+5V電源を外部機器にて使用できます。

型式 DACS-2460-EV 外部電源仕様

外部機器から本基板の絶縁入出力回路部分の電源を供給します。

電源電圧範囲 2.5V~6V 5V推奨

絶縁側 入力信号	5V系TTL 高速絶縁入力 24bit パソコンUSBポートとデジタル入力を絶縁 入力24点および出力24点のコモン(0V)は共通 入力電流 最大10 μ A 応答速度 1 μ s以内 しきい値 TTLレベル High Level 最小値 +2.0V Low Level 最大値 +0.8V
絶縁側 出力信号	5V系TTL 高速絶縁出力 24bit パソコンUSBポートとデジタル出力を絶縁 入力24点および出力24点のコモン(0V)は共通 出力電圧 Low 0.4V(最大) High 4.5V(4mA出力での最低値) 5V(MAX) (注) 外部電源仕様(DACS-2460-ER)は電源に5V供給のとき 最大許容出力電流 8mA 出力抵抗 50 Ω 応答速度 1 μ s以内
絶縁抵抗	デジタル入出力コモン \leftrightarrow USB 0Vライン間 200M Ω 以上 (DC250V 25 $^{\circ}$ C 製品出荷時) 警告 本基板の絶縁は、誘導ノイズ対策を目的としたものですので、 商用電源のように、常に電圧差があるラインには接続できません。
電源	DACS-2500K、DACS-1700、RM5500AR、DACS-9600K-DIO などの基板より供給 +5V 最大消費電流 DACS-2460-5V 130mA 出力無負荷時 出力に負荷電流を流すと消費電流が増加します。 DACS-2460-EV 100mA DACS-2460-EV 外部電源 2.5V~6V 5V推奨 消費電流100mA
動作 周囲温度	0~50 $^{\circ}$ C




DACS-2460は、DACS-2500K、RM5500AR基板と同一寸法ですので、これらの基板と、部品面を向かい合わせにして、2段重ねにすることもできます。（部品面を向かい合わせにした場合のスペーサ長 30mm<参考値>）

【図1.1】 DACS-2500KとDACS-2460の接続方法

2. コネクタのピン配置

コネクタ CN1 絶縁デジタル入出力 (50Pフラットケーブル用)

基板側 型式 オムロン XG4C5031
 ケーブル側 型式 オムロン XG4M5030
 (注) ケーブル側コネクタは別売品です。




<p>1 デジタル入力 b i t 0 (LSB)</p> <p>3 デジタル入力 b i t 2</p> <p>5 デジタル入力 b i t 4</p> <p>7 デジタル入力 b i t 6</p> <p>9 デジタル入力 b i t 8</p> <p>11 デジタル入力 b i t 10</p> <p>13 デジタル入力 b i t 12</p> <p>15 デジタル入力 b i t 14</p> <p>17 デジタル入力 b i t 16</p> <p>19 デジタル入力 b i t 18</p> <p>21 デジタル入力 b i t 20</p> <p>23 デジタル入力 b i t 22</p> <p>25 OVコモン</p> <p>27 デジタル出力 b i t 0 (LSB)</p> <p>29 デジタル出力 b i t 2</p> <p>31 デジタル出力 b i t 4</p> <p>33 デジタル出力 b i t 6</p> <p>35 デジタル出力 b i t 8</p> <p>37 デジタル出力 b i t 10</p> <p>39 デジタル出力 b i t 12</p> <p>41 デジタル出力 b i t 14</p> <p>43 デジタル出力 b i t 16</p> <p>45 デジタル出力 b i t 18</p> <p>47 デジタル出力 b i t 20</p> <p>49 デジタル出力 b i t 22</p>	<p>2 デジタル入力 b i t 1</p> <p>4 デジタル入力 b i t 3</p> <p>6 デジタル入力 b i t 5</p> <p>8 デジタル入力 b i t 7</p> <p>10 デジタル入力 b i t 9</p> <p>12 デジタル入力 b i t 11</p> <p>14 デジタル入力 b i t 13</p> <p>16 デジタル入力 b i t 15</p> <p>18 デジタル入力 b i t 17</p> <p>20 デジタル入力 b i t 19</p> <p>22 デジタル入力 b i t 21</p> <p>24 デジタル入力 b i t 23 (MSB)</p> <p>26 OVコモン</p> <p>28 デジタル出力 b i t 1</p> <p>30 デジタル出力 b i t 3</p> <p>32 デジタル出力 b i t 5</p> <p>34 デジタル出力 b i t 7</p> <p>36 デジタル出力 b i t 9</p> <p>38 デジタル出力 b i t 11</p> <p>40 デジタル出力 b i t 13</p> <p>42 デジタル出力 b i t 15</p> <p>44 デジタル出力 b i t 17</p> <p>46 デジタル出力 b i t 19</p> <p>48 デジタル出力 b i t 21</p> <p>50 デジタル出力 b i t 23 (MSB)</p>
---	--

(注1) 入力/出力の記述は、本基板からみた表現です。

(注2) デジタル入力およびデジタル出力のOVコモンは共通です。

3. 入出力回路

デジタル入力回路



入力電圧範囲 0~+5V (電源電圧を超えないこと) 入力リーク電流 10 μ A 以下
しきい値 TTLレベル High Level 最小値 +2.0V 論理1
Low Level 最大値 +0.8V 論理0

(注1) 入力解放状態では Low となりますが、入力抵抗が高いため、開放状態では、隣接する入出力信号のからノイズを受けやすく、読みとるごとに0と1とが変わることがあり、あたかもボードが不安定な動作をしているようにみえてしまいます。

入力の動作試験を行うときは、


入力0とするためには、0~10K Ω のシリーズ抵抗にて、0Vに接続してください。

入力1とするためには、10K Ω 程度のシリーズ抵抗にて、+3V~+5Vの電源に接続してください。

(注2) DACS-2460-5Vでは、基板の電源が供給されていないとき、デジタル入力側に電圧が加わると、基板内部の保護ダイオードを通じて、本基板側に異常電流が流れますので、必ず、電源を連動させてください。CN4に絶縁側+5V電源(150mAまで)を出力していますので利用してください。機器側の電源電流が150mAを超えるときは、DACS-2460-EV を使用して、外部機器側から本基板側に電源を供給してください。

(警告) 入力電圧範囲を超える電圧または負電圧を入力すると、ボードに使用してあるプログラムロジックデバイスが壊れます。該当する入力回路部分だけでなく、デバイス全体の機能が壊れます。

デジタル出力回路



出力電圧 Low 0.4V (最大) High 4.5V (4mA出力での最低値)
最大出力電圧 = < 電源電圧


最大許容出力電流 8mA 出力抵抗 50 Ω

論理1 : High Level 論理0 : Low Level

(注3) 電源電圧の低いLVTTTLに接続する場合は、接続する機器(基板)の最大入力電圧にご注意ください。

(注4) DACS-2460-5Vでは、接続した外部機器の電源がOFFとなっているときに、機器によっては、本基板のデジタル出力から機器側に、異常電流が流れることがあります。CN4に絶縁側+5V電源(150mAまで)を出力していますので、外部機器用の電源として利用してください。機器側の電源電流が150mAを超えるときは、DACS-2460-EV を使用して、外部機器側から本基板側に電源を供給してください。

4. 基板外形図



基板取付ねじ穴 $\phi 3.5\text{mm}$ 4か所
 DACS-2500K、RM5500AR基板と同一寸法です。
 部品面を向かい合わせにして、2段重ねにすることもできます。
 部品面を向かい合わせにした場合のスペーサ長 30mm<参考値>

【図4. 1】 DACS-2460基板外形図

DACS-2460製品内容

製品の名称	USB接続TTL入出力絶縁アダプタボード DACS-2460-5V/EV	
標準構成	DACS-2460-5V基板 または DACS-2460-EV基板 1枚	
	DACS-2500K、DACS-1700、RM5500AR との接続用 50Pフラットケーブル 約3cm (基板に取付済み)	
	電源接続3Pケーブル 15cm	1本
	外部機器との電源接続4Pケーブル 30cm	1本
	取扱説明書	1部
製造販売	ダックス技研株式会社 ホームページ https://www.dacs-giken.co.jp	

DACS246022622B